

AVVERTENZE

Questo simbolo indica all'utente l'esistenza di consigli per l'utilizzo o manutenzione importante per l'apparecchio.

Attenzione: Per ridurre il rischio di elettrocuzione, è vietato rimuovere il coperchio dell'apparecchio. I pezzi che si trovano all'interno sono inutili. Rivolgersi a un esperto.

Questo simbolo indica all'utente che vi è una tensione non isolata all'interno della scatola di connessione dell'apparecchio che potrebbe essere sufficiente per comportare un rischio di scossa elettrica.

Attenzione: Per evitare scosse elettriche, assicurarsi di aver scollegato il dispositivo correttamente.

Avvertenze:

Per evitare rischi d'incendio o di elettrocuzione, mantenere il dispositivo a distanza da qualsiasi liquido e in luoghi asciutti.

PRECAUZIONI D'USO:

1. Leggere le istruzioni e i consigli per l'uso prima di avviare l'apparecchio.
2. Conservare questi consigli, così come le istruzioni per l'uso, per una possibile consultazione in futuro.
3. Rispettare le istruzioni e gli altri suggerimenti forniti.
4. Mantenere il l'apparecchio lontano da liquidi; per esempio, non deve essere collocato vicino a una vasca, un WC, un lavandino, un contenitore per le pulizie, in una stanza umida, o in prossimità di una piscina o strutture similari.
5. L'apparecchio non può essere fissato al muro o sul tetto.
6. Evitare di collocare l'apparecchio in un ambiente o una situazione tale da impedire o ostacolare il funzionamento del sistema di ventilazione. Per esempio, evitare di installare il dispositivo su un letto, un divano, un panno o una superficie simile, o collocarlo su una mensola o armadio a muro, in modo da assicurare una buona ventilazione.
7. Mantenere il dispositivo lontano da fonti di calore come radiatori, riscaldamenti, forni o altri apparecchi che producono calore (inclusi gli amplificatori).
8. Rispettare le avvertenze per l'alimentazione elettrica situate nella targa dati.
9. Assicurarsi che il cavo non rimanga a terra. Non collocare oggetti pesanti vicino o su di esso. Fare attenzione con il cavo, la spina e la posizione del cavo quando l'apparecchio viene scollegato.
10. Staccare la spina prima di pulirlo. È vietato l'uso di prodotti di pulizia liquidi o sotto forma di spray. Pulire solo con un panno leggermente umido.
11. Se non è previsto un utilizzo del dispositivo per un lungo periodo di tempo, staccare la spina.
12. Assicurarsi che nessun oggetto cada dentro l'apparecchio o che nessun liquido venga avvicinato.
13. L'utente non deve eseguire nessuna azione per il mantenimento dell'apparecchio. Le riparazioni devono essere fatte solo da personale esperto e qualificato.
14. Per evitare possibili rischi di incendio o di scosse elettriche, non sovraccaricare le prese di corrente dei muri, l'estensione o qualsiasi altro apparecchio di connessione.