



Montaggio del chip digitale Carrera su modelli Slot.it

Se il vostro modello Slot.it è dotato dello speciale adattatore per Carrera Digital Chip, questo documento è per voi.

A partire dal 2016 tutti i nuovi progetti Slot.it sono compatibili con il chip realizzato da Carrera per il sistema Digital 132. Questo significa che sotto la base dell'auto si trova uno speciale clip adattatore e una rondella in una piccola borsa di vinile trasparente.



Per installare il chip, è necessario:

2 grani M2x6 (PA37) o in alternativa 2 grani M2x3 (PA40)
1 vite testa piatta M2x4 (CH41)



È necessario anche un cacciavite a testa piatta, un cacciavite a croce (per scollegare il corpo e il telaio) e una chiave a brugola esagonale M2. L'installazione è semplice:

- Rimuovere la carrozzeria dal telaio.
- Fissare il clip dell'adattatore al telaio davanti al supporto del motore, utilizzando i due grani.
- Assemblare il chip sull'adattatore, usando la vite a testa piatta, assicurandosi che la rondella di protezione sia in posizione.
- Assicurarsi che i due grani non tocchino alcuna parte del circuito integrato. Il LED che sporge dal lato inferiore del chip dovrebbe essere visibile attraverso il foro nel telaio.
- Saldare i fili a pickup e motore.

